## **CASIO**® 3229/3421\*JA

### 取扱説明書

### 3229/3421

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。末長く ご愛用いただくために、この説明書をよくお読みいただき、正しくお取り扱いくださいま すようお願いいたします。

本機を安全に正しくお使いいただくための注意事項「安全上のご注意」を本書に記載しています。本機をご使用になる前に、必ずお読みください。 なお、この取扱説明書は大切に保管し、必要に応じてご覧ください。

※本書に記載の製品イラストの中には、視認性を考慮して、実際のものとは異なる描写 を行っているものがあります。ご了承ください。

### 安全上のご注意

### 絵表示について

本書および製品への表示では、製品を安全に 正しくお使いいただき、あなたや他の人々へ の危害や財産への損害を未然に防止するた め、色々な絵表示をしています。その表示と 意味は次のようになっています。

### 絵表示の例



△記号は「気をつけるべきこと」(注意) <u>4</u>
 を意味しています(左の例は感電注意)。



◎記号は「してはいけないこと」(禁止) を意味しています(左の例は分解禁止)。 ●記号は「しなければならないこと」 (強制)を意味しています(左の例は電

源プラグをコンセントから抜く)。

この表示を無視して誤った取 り扱いをすると、人が死亡ま **↑危険** たは重傷を負う危険が差し 迫って生じることが想定され る内容を示しています。

この表示を無視して誤った取 ↑警告 り扱いをすると、人が死亡または重復を急うなが れる内容を示しています。

この表示を無視して誤った取り 扱いをすると、人が傷害を負う 危険が想定される内容および物 的損害のみの発生が想定される 内容を示しています。

### ҈ 警告

### スキューバダイビングには使用しないでください

本機をスキューバダイビングに使用しないでください。



● 本機はダイバーズウオッチではありません。誤って使用すると、事故の原 因となります。

### 電池の取り扱いについて

本機で使用しているボタン電池を取り外した場合は、誤ってボタン電池を飲むことがない ようにしてください。特に小さなお子様にご注意ください。

電池は小さなお子様の手の届かない所へ置いてください。 万一、お子様が飲み込んだ場合は、 ただちに医師と相談してください。

### **① 注意**

### お手入れについて

ケース・バンドは汚れからさびが発生し、衣服の袖口を汚すことがあります。ケース・バンドは 常に清潔にしてご使用ください。特に、海水に浸した後放置しておくとさび易くなります。

### かぶれについて

時計の本体およびバンドは、直接肌に接触していますので、使用状態によってはかぶれを起 こす恐れがあります。

- ① 金属・皮革に対するアレルギー
- ② 時計の本体およびバンドの汚れ・さび・汗等
- バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くなりますのでかぶれ易 くなります。バンドは余裕をもたせてご使用ください。
- •「抗菌防臭バンド」は汗などによる細菌の繁殖を抑え、においの発生を防ぐもので、皮膚 のかぶれを防ぐものではありません。
- 万一、異常が生じた場合は、ご使用を中止し、医師にご相談ください。

### 分解しないでください

本機を分解しないでください。けがをしたり、本機が故障する原因となることが あります。



### ご使用にあたって

時計表示の確認は、思わぬ転倒やけがの予防のため、十分に安全が確認された場所で行って ください。特に、道路でのマラソンやジョギング、自転車やバイク・自動車等の運転中は事 故の原因になることがありますので、十分にご注意ください。また、第三者への接触による 事故防止にも十分にご注意ください。

時計が止まった場合は、速やかに電池を交換してください。

時計着脱の際に、バンドの中留で爪を傷つける恐れがありますのでご注意ください。特に、 長く伸ばした爪では、中留の操作はおやめください。

思わぬけがやアレルギーによるかぶれを防ぐため、就寝時は時計をはずすなど十分にご注意 ください。

幼児を抱いたり、接したりする場合は、幼児のけがやアレルギーによるかぶれを防ぐため、 時計をはずすなど十分にご注意ください。

時計本体(裏ぶたを含む)やバンドに製品保護シールが付いている場合は、ご使用になる前 に必ずはがしてください。シールをはがさずにご使用になると、「時計本体やバンド」と「シ ル」との隙間に汚れが付着し、さびやかぶれの原因となることがあります。

### 操作のしくみと表示の見方

◎ ボタンを押すごとに確認音が鳴り、以下の順でモードが切り替 わります。

### 時刻モード 曜日 月日 製品によっては、 (A) ボタンは他のボ タンより低くなって (自動点滅 ON / OFF います。 **1 B** ボタン 5 u 6-30 午後マーク - 自動点滅 ON マーク (午前は消灯) 10:5850 の ボタン **∫⋒** ボタン (モード切替え) (ライト点灯)

### ★曜日の見方

SU:日 MO:月 TU:火 WE:水 TH:木 FR:金 SA:土


### ★ライトの自動点滅 ON / OFF 切替え

時刻モードのとき、® ボタンを約 2 秒間押すごとに確認音が鳴 、自動点滅 ON(令マーク点灯)/ OFF が切り替わります。 ※ 右記の「●ライトの自動点滅について」参照。

### ■ ライトについて

どのモードでも、® ボタンを押すとう イトが約2秒間点灯します。

➡暗いところでも表示を見ることがで きます。



イトが約2秒間点灯します。 ● ライトの自動点滅について

自動点滅が ON(�マーク点灯)のときは、電子音報音のタイミングに合わせて自動的にライトが点滅します。

※ 電子音報音(自動点滅)のタイミングについては各機能の項目 をご覧ください。


### ご注意

- ●直射日光下ではライト点灯が見えにくくなります。
- ライト点灯中にアラームなどが鳴り出すと点灯を中断します。
- ●点灯中に時計本体より音が聞こえることがありますが、これは ELパネルが点灯する際の振動音であり、異常ではありません。
- 電子音の報音と自動点滅のタイミングが若干ずれることがあり

ますが故障ではありません。




(※各機能を使用した後に © ボタンを押すと、直接時刻モードに戻ります。)



アラームモード





(C)

## 時刻・日付の合わせ方

電池交換後などで時刻・日付が合っていないときは、以下の方 法でセットしてください。なお、月に1度くらい「秒合わせ」 をしていただくと、時計はいつも正確です。

### **1.** セット状態にする

時刻モードのとき、

### ② ボタンを押します

→「秒」が点滅します。





### **2.** 秒合わせをする



- ➡「00 秒」からスタートしま
- ※00~29秒のときは切り捨てられ、30~59秒のとき は 1 分繰り上がって「00 秒」 になります。



### **3.** 時刻・日付を合わせる a. セット箇所を選ぶ

### ⑥ ボタンを押します

→ © ボタンを押すごとに点滅 **②**か 箇所が以下の順で移動します ので、合わせたい箇所を点滅



## b. 点滅箇所をセットする

以下の操作は、時刻モードで行います。

® ボタンを押します ➡® ボタンを押すごとに点滅

箇所の数字が進みます。 ※ 押し続けると早送りします。



### ★ 12/24 時間制表示切替え

セット中(表示点滅)のとき、① ボタンを押すごとに 12 時間 制表示(午前/午後 "PM")と24 時間制表示 "24H" とが切 り替わります。


## © ボタンでセットしたい箇所を選び、® ボタンでセット する操作を繰り返して、時刻・日付を合わせます。

- ※「時」のセットのとき午前/午後 "PM"、または 24 時間制 "24H"にご注意ください。
- ※「年」は 2000 ~ 2099 年の範囲内でセットできます。正し くセットすると、自動的に曜日が算出されます。 なお、カレンダーはうるう年、大の月および小の月を自動判別するフル オートカレンダーですので、電池交換時以外の修正は不要で

### **4.** セットを終了する

### (A) ボタンを押します

➡点滅が止まり、セット完了で



© 2013 CASIO COMPUTER CO., LTD.

Printed in China MA1405-B

### アラーム・時報の使い方

アラームは月・日・時・分を設定でき、設定した時刻になると 20 秒間電子 音が鳴ります。

### ■ アラーム時刻のセット


### **1.** セット状態にする

アラームモードのとき、

ラーム ON になります。

### ⑥ ボタンを押します

の順で移動しますので、合わせたい箇所 を点滅させます。





- が進みます。
- ※押し続けると早送りします。
- ※「月」をセットしない時は"-"を、「日」をセットしないときは"--" を表示させます。
- ※「時・分」に加えて、「月・日」をセットすることにより、以下のよう にアラームを鳴らすタイミングが選べます。

**「毎日**鳴らす ➡ 「時・分」 のみセット

**指定月に毎日**鳴らす ➡ 「月・時・分 | のみセット 毎月同じ日に鳴らす ➡ 「日・時・分」のみセット 、指定月日に鳴らす ➡ 「月・日・時・分」全てセット

© ボタンでセットしたい箇所を選び、® ボタンでセットする操作を 繰り返して、アラーム時刻を合わせます。

雷子音= 20 秒間

## ※「時」のセットのとき午前/午後"PM"、または 24 時間制"24H"にご

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい ② ボタンを押し、アラームモード

※ 現在時刻を 24 時間制にしているときは、アラーム時刻も自動的に 24 時

### **4.** セットを終了する

### ④ ボタンを押します

- ⇒点滅が止まり、セット完了です。
- ※ 点滅表示のまま2~3分すると、自動的に点滅が止まります。

### **■** アラーム・時報の ON / OFF 設定

アラームモードのとき

**■** ® ボタンを押すごとにアラームマークと 時報マークが点灯/消灯を繰り返します。





### ■ アラーム・時報の報知方法

★アラーム ON のとき





ライトの自動点滅を ON(�マーク点灯)にしておくと、アラーム・時 報の報音に合わせてライトが点滅します。

### ■ 鳴っている電子音を止めるには

いずれかのボタンを押すと音が止まります。

● 防水時計は時計の表面または裏ぶたに「WATER RESIST」または

「WATER RESISTANT」と表示されているもので、次のように分類

スキンダイビング (素潜り) X X O O O

• 専門的な潜水=スキューバダイビング(空気ボンベ使用)でのご使用

RESISTANT」と表示されていないものは防汗構造になっておりませんので、多量の汗を発する場合、もしくは湿気の多い場所でのご使用

•「水中で」および「時計に水分がついた状態で」りゅうずやボタン

・ 温水ブールやサウナなどの高温多湿な環境で使用すること ・ 時計を手につけたまま手洗い/洗顔/家事などをするときに、石鹸

● 海水に浸したときは真水で洗い、塩分や汚れを拭き取ってください。

● 防水性を保つために定期的(2~3年を目安)なパッキン交換をおす

● 電池交換の際、防水検査を行いますので、必ずお買い上げの販売店ま

● 防水時計の一部にデザイン上、皮革バンドを使用しているモデルがあ

りますが、皮革バンド付の状態で、水仕事・水泳など直接水のかかる

たは「修理サービス窓口」にお申し付けください(特殊な工具を必要

● 時計の表面または重ぶたに「WATER RESIST」または「WATER

や直接水に触れるようなご使用はお避けください。

防水構造の機種でも、以下のご使用はお避けください。防水性能の低下や、ガラスの内側が曇る原因になります

※ ライトの自動点滅が ON(令マーク点灯)のときは、ライト点滅も止まり ます。

日常生活用強化防水

5BAR 10BAR 20BAR

0 0

生活用 5 気圧 10 気圧 20 気圧 防水 防水 防水 防水

### タイマーの使い方

タイマーは 1 秒単位で最大 24 時間までの減算計測ができます。 セットした 時間を経過(タイムアップ)すると、10秒間電子音が鳴ります。タイムアッ プ後も自動的に計測を繰り返すオートリピートタイマーとしても使えます。

### ■ タイマー計測方法について

ことができます。

- ても、計測ストップするまで自動的にタイマー時間に 戻り、繰り返し計測を行います。

### ■ タイマー時間のセット

**1.** セット状態にする

タイマーモードのとき、


➡「時」が点滅します。



### 2. セット筒所を選ぶ

### ⑥ ボタンを押します

→ © ボタンを押すごとに点滅箇所が以下 の順で移動しますので、合わせたい箇所 を 占減させます。



**3.** 点滅箇所をセットする

### ® ボタンを押します

→ ® ボタンを押すごとに点滅箇所の数字 が進みます。

※押し続けると早送りします。

⑥ ボタンでセットしたい箇所を選び、® ボタンでセットする操作を 繰り返して、タイマー時間を合わせます。

■ 静電気

■ 薬品類

生することがあります。

### ※ 1 秒単位で 24 時間までセットできます。

※ タイマー時間を 24 時間に設定するときは、表示を「0:00'00」にします。

「操作のしくみと表示の見方」にしたがい ② ボタンを押し、タイマーモード

### 4. タイマー方法を選ぶ


### (D) ボタンを押します

- **➡**表示が点滅しているとき、**®** ボタンを 押すごとにリピートタイマーとオートリ ピートタイマーが切り替わります。
- ※ オートリピートタイマーを選ぶと、オー トマーク "AUTO" が点灯します。

- ※ 点滅表示のまま 2 ~ 3 分すると、自動的に点滅が止まります。

タイマーモードのとき

- タート/ストップします。
- ※計測は1秒単位で行います。



が鳴り、タイムアップを知らせます。

が10秒以下のとき、電子音が鳴るのは1 秒間となります。



報音に合わせてライトが点滅します。

### ■ 鳴っている電子音を止めるには

ストップウオッチの使い方 「操作のしくみと表示の見方」にしたがい © ボタンを押し ストップウオッチモードにします。

(スタート

ST 10:58

(00°00°°)

例) 1 時間を超えた場合

分 秒 1/100秒

1:00°aa


ストップウオッチは 1/100 秒単位 (1 時間を超えると 1 秒単位) で 23 時間 59 分 59 秒 (24 時間計) まで計測できます。 計測範囲を超えると、自動的に 0 に戻って計測し続けます。

### ■ 計測のしかた

ストップウオッチモードのとき、

### ® ボタンを押します

- ※ 計測値が 1 時間を超えると、表示単位が「時・分・秒」になり、1 秒単位 で計測を行います。
- 計測中に A ボタンを押すと、表示は止まりますが、内部では計測を続け るスプリット計測となります(スプリットマーク "SPLIT" 点灯)。
- 計測終了後 (A) ボタンを押すと、計測値が (D) に戻ります (リセット)。



積算計測…ストップ後リセットせずに ® ボタンを押して再スタートすれば、表示タイムに引き続き計測を始めます。



### ● 1・2 着同時計測



## 液晶表示について

製品によって、液晶表示のタイプが異なります。なお、本 書に記載しているイラストは、視認性を考慮して「白地に黒」 で描写しております。ご使用になる製品によっ に記載しているイラストの黒い部分(「時刻」、「機能が ON になっているときに点灯するインジケーターやマークした ど)が、「白または他の色で表示される」と置き換えてご覧

• 液晶表示のタイプは製品によって決まっているため、1 つの製品でタイプを切り替えることはできません



時計も衣類同様、直接身につけるものです。長くお使いいただくために ・汗・水分などは柔らかい布などでこまめに拭き取り、常に清潔な状態 でで使用ください。

● 海水や泥がついた場合は、真水でよく洗い流してください

剤を水で薄めた液や石鹸水をつけて、こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い流し、柔らかい吸湿性の良い布などで水分 を拭き取ってください。なお、洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や石鹸水がかからないようにしてください。

● 樹脂バンドは、水で洗い、柔らかい布などで水分を拭き取ってください。 また、樹脂バンドの表面にシミのような模様が発生することがありますが、 人体および衣類への影響はありません。布などで拭き取ってくださし

合があります。ときどき、りゅうずや回転べゼルを回したり、ボタンを押

● 時計で使用している金属はさびにくい性質ですが、汚れによりさびが発

- エロスす。 汚れにより酸素が絶たれると、表面の酸化皮膜が維持できなくなり、 さびが発生します。
- 飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。 異常に気がついた場合 は、ご使用をやめて、修理(有償)をお買い上げの販売店または「修理サー ビス窓口」にお申し付けくだる ● 表面はきれいでも、すきまに付着した汚れやさびがしみ出して、衣類の
- 袖を汚したり、皮膚がかぶれたり、時計の性能が劣化することがあります。
- 湿気の多い場所に放置すると経年劣化し、切れたり、折れたりすること があります。 〈かぶれ〉
- 皮膚の弱い方や体調により、かぶれたりすることがあります。特に、皮 革バンドや樹脂バンドをお使いの方は、こまめにお手入れをしてください。 万一、かぶれた場合には、そのバンドの着用を中止し、皮膚科の専門医 にご相談ください。

## 電池交換について

申し付けください。 ● 電池は必ず当社指定の専用電池と交換してください。指定以外の電池を 使用しますと故障の原因となる場合があります。

● 電池交換は必ずお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお

- 電池交換の際、防水検査を行います。
- 樹脂(外装)部品は日々のご使用により劣化し、切れたり折れたりする場合があります。電池交換ご依頼品の樹脂部分にひびなどの異常がある 場合、破損の恐れがありますので作業を行わずにご返却する旨のご案内 をさせていただくことがございます。あらかじめご了承ください。

● お買い上げの時計に組み込まれている電池(モニター用電池)は、工場出 荷時点に時計の機能や性能をチェックするために組み込まれたものです。

### ● お客様がお買い上げになるまでの期間に雷池は消耗しますので、モニ ター用電池は取扱説明書などに記載されている電池寿命に満たない場合があります。また、電池交換は保証期間内でも有料となります。

### ■電池の消耗


- 電池が消耗しますと「時刻の狂いが目立ったり」「表示が見にくくなったり」
- 消耗した電池を使っていると故障の原因になりますので、お早めに交換

## 金属バンドの駒詰めについて

ド※を除く)の駒詰めには専用の工具が 必要となります。 たはけが等を予防するためにも、お買い上

金屋バンド (フリータイプの中留構造バン

※ 中留をスライドさせて長さ調整するフ リータイプのバンドでは、駒の取り外しはできません。



## で使用上の注意

■防水性

されます。

洗顔、雨

水仕事、水泳

はお避けください

を操作すること

や洗剤を使うこと

で使用はお避けください。

すめします。

とします)。

• 入浴のときに使用すること

ウインドサーフィン

表 時計の表面または裏ぶたに表記 表記無し

- 午前/午後 (PM) / 24 時間制 (24H) 表示、 月・日・曜日
- フルオートカレンダー (2000~2099年) アラーム機能:時刻アラーム セット単位=月・日・時・分

度: 平均月差± 15 秒

- タイマー機能:セット単位=1秒 計測単位=1秒
- タイムアップを 10 秒間の電子音で報知 ストップウオッチ機能:計測単位= 1/100秒(00'00"00~
- 59'59"99 のとき) 1秒 (1:00'00"~23:59'59"
  - 計測範囲=23時間59分59秒(24時間計) 計測機能=通常計測、積算計測、
- の 他:自動復帰機能、12/24 時間制表示切替え EL (エレクトロルミネッセンス) バックラ イト、ライトの自動点滅機能
- 使 用 電 池: CR2016 1個 (電池別途販売)
- - 1日あたりライトを3.5秒間、電子音を (20 秒間使用した場合

1 · 2 着同時計測


アラームマーク

/ Dit \_\_\_\_\_

12:00

12:00

5:00



- ※ それぞれのマークが点灯しているときが ONとなり、アラーム・時報が鳴ります。



毎正時(00分)になると、"ピッピッ"と電 子音が鳴ります。



### ● リピートタイマー(繰り返し計測)

/一時間を表示して計測が止まります。 ● オートリピートタイマー(自動繰り返し計測)

(A) ボタンを押します





TR 10:58

10000

は誤動作や電子部品を破損する恐れがありますのでお避けください。

● 静電気により誤った時刻を表示したりします。また、極度に強い静電

● 静電気により、一時的に液晶の点灯していない部分ににじみ現象が発

● シンナー、ガソリン、各種溶剤、油脂またはそれらを含有しているク

● 長期間ご利用にならないときは汚れ、汗、水分などを拭き取り、高温、

、濡れているときはすぐに水分を拭き取って、乾かしてくだ。

、他の製品に密着させたままにしないでくださ

ーナー、接着剤、塗料、薬剤、化粧品類等が付着すると、樹脂ケース

樹脂バンド、皮革などに変色や破損を生ずることがありますのでご注

気は、電子部品を破損する恐れがあります。

多湿の場所を避けて保管してください。

■樹脂部品について

ると色あせする場合があります。

の部分に色がつくことがあります。

り磨耗し色落ちしたりすることがあります。

※ オートリピートタイマーで、タイマー時間



ライトの自動点滅を ON(�マーク点灯)にしておくと、タイムアップの

## ※ ライトの自動点滅が ON (金マーク点灯) のときは、ライト点滅も止まり

おくと、他の製品に色が移行したり、他の製品の色が皮革バンドに移行したりすることがありますので、濡れているときはすぐに柔らかい iなどで軽く拭いて、他の製品に密着させたままにしないで

## ご注意: 皮革バンドは、摩擦・汚れにより色を移したり、色落ちすることがあります。

- さびが発生することがあります。 汗をかいたときや水に濡らしたときは、柔らかい吸湿性の良い布などでよく拭き取った後に、通気性の良
- ときどき、柔らかい歯ブラシに中性洗剤を水で薄めた液や石鹸水をつ こすり洗いをしてください。その後、洗剤成分を水でよく洗い 流し、柔らかし、吸湿性の良い布などで水分を拭き取ってください。 た 洗うときは「調理用ラップを巻く」などして、時計本体に洗剤や

● 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にして 常に清潔で快適な装着感が得られます。抗菌・防臭の効果を上げ るために、バンドの汚れ、汗、水分等は吸湿性の良い柔らかい布で拭 き取り、常に清潔にしてご使用ください。抗菌防臭バンドは微生物や 細菌の増殖を抑えるためのもので、アレルギー等による皮膚のかぶれ ● 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま放置す 等を抑えるものではありません。

らのいかなる請求についても、当社では一切その責任を負えません のであらかじめご了承ください。

## 放置すると色あせする場合があります。

- ■金属部品について ● 金属は、ステンレスやメッキ品でも汚れたままご使用になりますと、
- い場所に保管し、よく乾燥させてください。

### ■ 液晶表示について ● 液晶表示は、見る方向によって表示が見えにくくなることがあります。

● バンドにプリントがしてある場合は、プリント部分を強くこすると他 ● 労労商品は 長時間連れたままにしておくと色が落ちる恐れがあります。

万一、本機使用や故障により生じた損害、逸失利益または第三者か

放置により変色を起こすことがあります。 ● ご使用状態や保管環境により異なりますが、日々のご使用や長期保管 によって劣化し、切れたり、折れたりすることがあります。

## TR 10:58



∖h ®





TR 10:58


**23:59**59

➡点滅が止まり、セット完了です。

® ボタンを押します









## いずれかのボタンを押すと音が止まります。

## ● 長時間、直射日光(紫外線)に当てたり、汚れが付着したまま長時間

- 石鹸水がかからないようにしてください。

### ● 塗装部品は、使用状況(過度の外力、連続したこすれ、衝撃等)によ

- ボタンを押すごとに計測がスタート/ストップします。

### ● 通常計測










## お手入れについて

■お手入れのしかた

- 金属バンドおよび樹脂バンドの金属部品は、柔らかい歯ブラシに中性洗
- 皮革バンドは、水や汗がついた場合には、柔らかい布などで軽く拭いて ● りゅうずやボタンや回転ベゼルは、長期間操作しないと動きが悪くなる場

### ■お手入れを怠ると



● 樹脂バンドや樹脂ベゼルは、汗などの水分で濡れたままにしておいたり

## たは「修理に関するお問い合わせ窓口」 へお問い合わせください。


### げの販売店にご相談ください。 なお、「持込修理サービス受付窓口」にお いても保証期間内は無償、保証期間経過 後は有償にて承っております。 詳しくは、「持込修理サービス受付窓口」


# また、毎正時(00分)に時報を鳴らすこともできます。

### 🙆 ボタンを押します ➡「時」が点滅します。 ※ アラームマークが点灯して、自動的にア

### 2. セット箇所を選ぶ

**→** © ボタンを押すごとに点滅箇所が以下





## 製品仕様

基 本 機 能: 時·分·秒

時報 毎正時に2回電子音で報知

計測節用= 24 時間

### 注意ください。 問制で表示されます。

- ® ボタンを押します

## セットした時刻になると、20秒間電子音が

### ● 時計が急冷された場合など、ガラスの内側が曇ることがありますが、 すぐに曇りが無くなるようであれば特に問題はありません。夏季に高 温の室外から室内に入りエアコンの吹き出し口付近で冷気にさらされ ■ 通堂 一磁気の影響はありませんが 「極度に強い磁気(医療機器など)

■バンド ● バンドをきつくしめると、汗をかきやすくなり、空気の通りが悪くな りますのでかぶれ易くなります。バンドは指一本が入る程度の余裕を

バンドは、劣化やさびなどにより、切れたり外れたりすること、接合部のピンが飛び出したり抜け落ちたりすることがあります。これらは、

時計の落下や紛失、けがの原因となります。バンドは常にお手入れを

/ドに弾力性がなくなる、ひび割れ、変色、緩み、接合部のピンの

冬季に暖かい室内から出て屋外の冷気や雪に触れた場合など

外気と時計内部の温度差が大きくなることによって曇る時間が長くな

なお、曇りが消えなかったり、時計内部に水が残っている場合は、た

だちにご使用をやめて、修理をお買い上げの販売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください。

### 飛び出しや抜け落ちなどの異常がある場合は、ご使用をやめてください。点検・修理(有償)や新しいバンドとの交換を、お買い上げの販 売店または「修理サービス窓口」にお申し付けください

■ショック

て清潔な状態でで使用ください。

アレがあります

● 自動車のダッシュボードや暖房器具の近く等の高温になる場所に放置 ないでください。また、寒い所に長く放置しないでください。遅れ、 進みが生じたり 止まったり 故障の原因となります。 ● + 60℃以上の所に長時間放置すると液晶パネルに支障をきたすこと

がありますのでご注意ください。液晶表示は、Oで以下や+40で以上では、表示が見えにくくなることがあります。

● 通常の使用状態でのショックや軽い運動(キャッチボール、テニスな

ど)には十分耐えますが、落としたり、強くぶつけたりすると、故障

ただし、耐衝撃構造の時計の場合(G-SHOCK/Baby-G/G-ms)は 腕につけたままでチェーンソーなどの強い振動や、激しいスポーツ(モトクロスなど)でのショックを受けても時計には影響ありません。 ● スケルトン (透明) 仕様の部品は、汗や汚れ等の吸収や高温多湿への


# 本機のタイマーは以下の2種類があり、使い方に合わせてお好きな方を選ぶ


## **5.** セットを終了する

### 

(リセット)/

## ■ タイマーの使い方





## ■ タイムアップになると

### ■皮革バンドについて ● 長時間、他の製品と密着させたり、濡れたまま他の製品と一緒にして

### ■抗菌防臭バンドについて ■ 抗菌防臭バンドは汗などによる細菌の増殖を抑え、においの発生を防